




Vzduchové pruženie



Číslo sady W21-760-3120 (Predný náhon)
Číslo sady W21-760-3117 (Zadný náhon)

Výhody vzduchového pruženia



- Vzduchové pruženie Driverite udržiava ideálnu jazdnú výšku vozidla pri akomkoľvek zaťažení (Neprekračujte celkovú hmotnosť).
- Pôvodný systém pruženia sa nedemontuje. Semi Air systém bol navrhnutý tak, aby pracoval spoločne s originálnym pružením.
- Navrhnuté pre ľahké úžitkové vozidlá, 4x4, obytná vozidlá, a mnoho ďalších.
- Montované medzi rám a originálne pruženie.
- Umožňuje vyrovnanie zo strany na stranu, podľa umiestnenia ťažiska nákladu.
- Znižuje únavu pružín a prevesenie vozidla, pri zvýšení komfortu a stability.
- Typická inštalácia nevyžaduje vŕtanie.



Voliteľné ovládanie

W21-760-3120 Semi Air sada so štandardným plniacim ventilom (Bez kompresora)

- Všetky Semi Air sady obsahujú dva plniace ventily, ktoré umožňujú manuálne plnenie podobné plneniu pneumatík na čerpacích staniách.



W21-765-3120 Semi Air sada s duálnym manometrom (Bez kompresora)

Duálny manometer s dvoma ručičkami a plniace ventily umožňujú obsluhu sledovať a riadiť tlak v každom mechu zvlášť. Dva plniace ventily umožňujú manuálne plnenie podobné plneniu pneumatík na čerpacích staniách.

W21-770-3120 Semi Air sada s kompresorom a manometrom

- Sada kompresora s manometrom umožňuje riadiť tlak vo vzduchových mechoch pomocou páčkového spínača. Vďaka vlastnému kompresoru nie je nutné jazdiť k staniám s kompresorom. Tento systém plní oba mechy súčasne.



W21-775-3120 Semi Air sada s kompresorom a duálnym manometrom

Sada kompresora s duálnym manometrom umožňuje riadiť tlak v každom mechu zvlášť pomocou dvoch páčkových spínačov. Vďaka vlastnému kompresoru nie je nutné jazdiť k staniám s kompresorom. Tento systém plní mechy každý zvlášť, a umožňuje tak vyrovnávať vozidlo pozdĺžne i priečne podľa vyosenia ťažiska nákladu.



W21-780-3120 Semi Air sada s výškovým senzorom (Bez manometra)

- Sada s výškovým senzorom neustále udržuje vozidlo v nastavenej jazdnej výške. Obsluha nemusí sledovať tlak v mechoch, výškový senzor pripojený k ECU automaticky reaguje na aktuálne zaťaženie.



Uvedené ovládacie sady sa používajú aj pre sadu 3117. U kódu len zmeňte posledné 4 čísla na 3117.